



jalopinta &

NORDCEL

HUOM!:

Tämä ohjeen käyttö muun merkkisissä laitteissa kuin NORDCEL®, saattaa aiheuttaa laitteen muistin totaalisen tuhoutumisen.

NC ja NH-sarjan Wifi:n nollaus / resetointi:

Mikäli laitteen Wifi yksikkö tarvitsee nollata, tulee toimia seuraavaksi esitetyllä tavalla:

1. sammuta laite
2. katkaise virta laitteesta 1min ajaksi
3. kytke virta laitteeseen
4. 1min kuluttua paina "mode" + "wifi" kunnes kuuluu piippaus.
(! Tämä on tehtävä 2min kuluessa laitteen virran kytkemisestä.)
5. laitteen wifi on nollattu ja palautettu tehdasasetuksiin